



Keterangan proses :

1. Pasang bush Ø10 untuk mat guard (4pcs).
2. Pasang mat guard pada bushing yang sudah terpasang.
3. Pasang Plastic bush dan Adjuster pada ujung Pipa Head/Foot
4. Pasang Plastic cover di Holder for Side rail
5. Pasang Dantuki Bolt pada pipa Head/Foot
6. Pasang head & foot pipe compl.
7. Pasang Label, dan pastikan semua komponen sudah terpasang dengan baik.

